

Sada pro leštění světel

53626

- 2x Brusný papír P800
- 2x Brusný papír P1200
- 2x Brusný papír P2000
- 1x 85g leštící pasta
- 2x 3ml tekutá UV ochrana
- 1x maskovací páska
- 1x Leštící kotouč (vlna)
- 1x Leštící kotouč (pěna)
- 1x M10 adaptér pro nástroj
- 2x adaptér 3/8" a 1/4"
- Určeno k obnovení zažloutlých, zakalených světel automobilu
- Vyleštění zlepší vlastnosti světel
- Rozleštění je rozděleno na 3 kroky
- Sada neobsahuje leštičku
- Lze použít na všechny světla vašeho automobilu
- Sada je určena pro obnovu 2 světlometů

INSTRUKCE

Připravte světlometry důkladným očištěním vodou. Použijte maskovací pásku pro ochranu okolí světlometu, aby nedošlo k poškrábání nebo jinému poškození během broušení a leštění.

- 1. Broušení:**
Navlhčete brusný kotouč a připevněte jej k podložce. Bruste od nehrubší zrnitosti po nejjemnější tak, abyste odstranili zažloutnutí.
Použití brusných kotoučů 1. P800 2. P1200 3. P2000.
- 2. Leštění:**
Připevněte kotouč leštící vlny k podložce a naneste leštící pastu.
Leštěte povrch světlometu, dokud se neobjeví původní lesk.
Pro dosažení nejlepších výsledků použijte elektrickou leštičku.
Při leštění ručně dělejte krouživé pohyby.
- 3. Ochrana:**
Ujistěte se, že jsou světlometry suché a odmaštěné od leštící pasty.
Na světlometry nesmí svítit slunce a musejí být chladné.
Pomocí houbičky rovnoměrně naneste na povrch světlometu vrstvu tekuté UV ochrany
Nechte kapalinu působit a zaschnout alespoň 15 minut. Auto nevystavujte slunečnímu záření po dobu 1-2 hodin.
Auto také alespoň 24 hodin neumývejte.

