



Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče

1. Pracovní obvodová rychlosť nesmí prekročiť dovolené hodnoty. U stojanových brusek pri nespevnených velkých kotoučoch sa počet otáčok riadi podľa kotouče väčšieho priemera.
2. K upínaniu brousicích kotoučov používať len predepsaných priečubov a podložiek. Obidve priečuby musia mať stejný priemier.
3. Pred upnutím sa musí kotouč pečlivě prehľadnúť, či nemá trhlinky. Jasny zvuk pri lehkém poklepe je dôkazom, že kotouč nebol dopravou poškozen. Platí zvláštne pre keramické kotouče.
4. Brousicí kotouč sa musí nasadiť volne na hřidel.
5. Šrouby alebo matice upínacích priečubov pripájať rovnomernie bez násilí.
6. Brousicí stroj musí byť opatrený ochranným krytom, stojanové brusky tiež staviteľnou podpôrou.
7. Vôle medzi podpôrkou a brousicím kotoučom musí byť rovnat najviac polovicu šírky brousicího kotouče, najviac však 3 mm.
8. Pred broušením je nutné nový upnutý kotouč vyzkoušať pri chodu naprázdno pri pracovných otáčkach najmenej 1 min., pri uzavretom ochrannom kryte a pri uzavretom prostore. Pri tejto zkouške musí stať brusič mimo rovinu kotouče.
9. Brousicí kotouč je dovoleno oravnovať len zvlášť k tomu určeným oravnávacím nástrojom.
10. Pri broušení i oravnávaní brousicích kotoučov je nutné používať ochranné pomucky.

