


## Skladování

Kotouče se skladují v suché místnosti s pokud možno stejnou teplotou. Je nutno dbát, aby kotouče byly chráněny před nárazem, vlhkem a mrazem. Před nasazením na stroj je nutno postupovat podle příslušných ČSN.

Podrobné směrnice o skladování najdete v ČSN EN 12413 „Brousicí a řezací kotouče – Technické předpisy“.



- |  |  |
|--|--|
| 1 – ploché kotouče                         | 11 – ocelová podložka  |
| 2 – miskovité a talířovité kotouče         | 12 – silnostěnné a tvrdé prstencové kotouče                  |
| 3 – tenkostěnné a měkké prstencové kotouče | 13 – středně velké ploché kotouče                            |
| 4 – papír                                  | 14 – šikmá příhrada pro malé kotouče                         |
| 5 – ocelová podložka                       | 15 – zadní strana k ochraně kotoučů zakryta                  |
| 6 – velké ploché kotouče                   | 16 – rovná příhrada pro kotouče řezací a pro tvarové kotouče |
| 7 – velké kuželové kotouče                 | 17 – obvodová plocha pro kotouče nesmí přečnívat             |
| 8 – malé hrncovité a prstencové kotouče    | 18 – dvě podpěrné latě                                       |
| 9 – zvláštní profilové kotouče             |  |
| 10 – řezací kotouče                        |  |